



Retro Square LED

A - för att aktivera klockan/ändra värde

B - ändra variabel

C - för att aktivera klockan/ändra värde

D - ändra variabel

Visa tid och datum

Från viloläget (som på bilden), tryck på A eller C. Tiden kommer nu att visas på skärmen. Tryck på A eller C igen för att visa datum.

Ställa in tiden

Från viloläget (som på bilden), tryck på A eller C. Tiden kommer nu att visas på skärmen. Tryck och håll i B eller D i två sekunder tills skärmen börjar blinka. Du får först välja mellan 12 och 24 timmars visning. Ändra värde med A eller C. Tryck åter på B eller D för att gå vidare för att ställa in timmar och minuter. Samma princip som innan gäller.

Ställa in datum

Från viloläget (som på bilden), tryck på A eller C. Tiden kommer nu att visas på skärmen. Tryck åter på A eller C. Datum kommer nu att visas. Tryck och håll i B eller D i två sekunder tills skärmen börjar blinka. Ändra värde med A eller C. Tryck åter på B eller D för att gå vidare för att ställa in dag. När du ställt in dagen är du klar.