



Retro Data

A - för att tända backlighten

B - ändra variabel

C - ändra värde

Ställa in tiden, datum, dag

Från startläget (som på bilden), tryck på B tre gånger. Sekundvisaren kommer nu att blinka. För att nollställa sekundvisaren tryck på C. För att ändra på timvisaren, tryck på A en gång, sedan C för att ändra värdet på timvisaren osv. Upprepa detta för övriga värden såsom minut, månad, dag samt veckodag. När du är nöjd med inställningarna trycker du på B.

Använda stoppuret

Från startläget (som på bilden), tryck på B två gånger. Du borde nu se nollor på skärmen. Tryck på C för att starta stoppuret, tryck igen för att stoppa det. Om du vill nollställa trycker du på A när stoppuret är stoppat. Tryck på B för att återgå till startläget.

Växla mellan 12/24 timmars visning

Från startläget (som på bilden), tryck på C för att växla mellan 12 och 24 timmars visning.

Ställa in alarm och timpip

Från startläget (som på bilden), tryck på B en gång. Du kan nu växla mellan att ha larmet på (🔔), timpip på eller båda på (timpip är att klockan piper varje hel timme). Tryck på A för att ändra alarmtiden.

Timvisaren kommer nu att blinka. Tryck på C för att ändra tiden. Tryck på A igen för att växla till minutvisaren. När du är klar trycker du på B för att återgå till startläget.